




# SÅDAN SER NRX EVO 150 UD



## INDHOLD

1. INSTALLATION
2. BETJENING
  - 2.1 Opringning
  - 2.2 Ringetoner
  - 2.3 Mute knap
  - 2.4 Genkald
  - 2.5 Pause knap
  - 2.6 Lydstyrke
  - 2.7 Høreapparater
3. VÆGMONTERET ENHED
4. GODKENDT BRUG

# INSTALLING AF TELEFONEN

## 1. INSTALLATION

- Tilslut spiralledning til røret samt til stikket under telefonen.

BEMÆRK: Du skal fjerne væg beslaget for at få adgang til stikket.

- Tilslut det lille stik (RJ 11) i stik bagpå telefonen og det andet stik til telefonstikket på væggen.

BEMÆRK: Sørg for at det farvede stik er tilsluttet i vægstikket.

- Når telefonen er tilsluttet, bør man løfte røret og tjek om der er en klar tone.

## INSTALLING AF TELEFONEN

- Indstilling af Opringning

Indstilling af ”DIALLING ” Der er mulighed for at indstille telefonen til at være en ”Tone” eller ”Pulse” telefon. Dette indstilles under telefonen på switch 2 Fabrikindsstilling af telefonen er toneringning.

- Besked Venter

Indstilling af ”MESSAGE WAITING på telefonen. Man kan indstille til én af de følgende muligheder. Switch 4 & Switch 5 sidder under bunden på telefonen.

Besked Vente Signal	Switch 4	Switch5
Polaritet Normal	OFF	1
Polaritet Bakgear	OFF	2
90V DC	ON(Standard)	OFF(Standard)

## 2. BETJENING

### 2.1 Opringning

Løft røret og tryk telefonnr. Læg røret på igen for at afslutte samtalen.

### 2.2 Ringetone

Ringestyrken kan justeres ved hjælp af drejekontakter på højre side af NRX EVO 150.

Ringestyrken kan sættes til ”Low” ”Medium” eller ”High” niveauer - afhængig af kontaktens position. Der er nogle LED ringe indikatorer på NRX EVO 150. De vises som en rød indikator. Indikatoren er

2

# BETJENING

uafhængig af ringestyrken. Når telefonen ringer, er der mulighed for at tilpasse ringetonen.

Ringetonen kan blive slået fra ved at sætte switch 1 på OFF under bunden af telefonen.

Ringetonen kan ændres ved at løfte telefonrøret indtaste følgerne:

Tone	Indtastningskode
1	[Mute][#][3][Mute]
2	[Mute][#][6][Mute]
3	[Mute][#][9][Mute]

### 2.3 Mute knap

Tryk på mute knap for at slå mikrofonen fra i telefonrøret eller headsettet. Tryk på mute knappen igen for at vende tilbage til samtalen. Indvendig i telefonrøret findes der ligeledes en mute knap til afbrydelse af mikrofonen. Denne skal dog holdes inde hele tiden, hvis afbrydelse ønskes.

Man kan via mute knappen i røret vente funktionen, så man skal trykke på knappen for at aktivere mikrofonen.

### 2.4 Genopkald

**REDIAL** For at ringe det sidst kaldte nr. op igen løft da røret og tast derefter REDIAL knappen. Telefonen vil derefter automatisk ringe det sidst kaldte nr. op igen.

### 2.5 Pause

**PAUSE** Pause knappen bruges primær, hvis telefonen sættes på et telefonanlæg. Pause giver en mulighed for at indsætte et 2 sekunders pause i opkaldssekvensen. F.eks hvis der skal ringes ud af huset, kan der indsættes et pause imellem bylinievalget og telefonnumret.

### 2.6 Lydstyrke i telefonrøret

Det er muligt at justere lydstyrken i telefonrøret ved at trykke på volumen knapperne.

### 2.7 Kompatibel med høreapparater

Telefonrøret er anvendeligt sammen med høreapparater.

3

### 3. VÆGMONTERING AF NRX EVO 150

NRX EVO 150 kan vægmonteres ved hjælp af nogle beslag, som findes i bunden af telefonen.

- Afmonter beslaget fra telefonen
- Placer beslaget på det ønskede sted på væggen
- Mål afstanden mellem hullerne på selve beslaget og bor derefter to huller i væggen.
- Skru skruerne fast i væggen
- Sæt beslaget fast i bunden af telefonen igen.
- Hold telefonen lige over skruerne i væggen og sæt den fast i dem.
- Under øverste del af telefonrørets placering på telefonapparatet finder du en lille holder. Denne vippe ud og skal fungere som holder for telefonrøret.
- Det kan i nogle tilfælde blive nødvendigt at lægge røret på under en telefonsamtale – dog uden at afslutte samtalen. Der findes en speciel holder på toppen af telefonen, hvor man kan hænge telefonrøret på telefonen, når denne er vægmonteret.

### 4. GODKENDT BRUG AF NRX EVO 150

NRX EVO 150 er kompatibel med PABX'ere/omstillingsanlæg og kan tilsluttes det

offentlige analoge telefonnet, men kan ikke bruges i nedenstående tilfælde:

- som forlængelse af en betalingstelefon/telefonboks

Kompatibilitet – Netværk

NRX EVO 150 er godkendt ifølge Europæiske standarder.

EN50081-1

EN50082-1